1

# 云下载使用说明

- 一、 使用条件
- 二、 操作步骤
- 三、 关于更新 HMI 的文件系统

# 一、使用条件

物联屏搭配 FLink, HMI 工程中启用 FLink, 并保证 FLink 正常在线;若 FLink 离线,请参考 FLink 上网配置说明

参数名	参数描述	
0	盒子在线	
0	盒子离线	

# 二、操作步骤

🚛 🛛 🗠 - 📿 - 📮

点一滴,推动设备智能化

(1) 软件右上角点击"登陆", 输入 FlexManager 的账号和密码, 如下图所示:





(2)登陆完成之后,先点击全部编译,编译完成之后,点击菜单栏的"云下载"按钮,等待跳转到 云下载页面,如下图所示:



(3) 在云下载界面, "型号"里选择"全部列表", 然后点击"查询", 然后可以在下方的全部列 表内看到该账户下所有的 FLink 模块。









#### (4) 选中该触摸屏绑定的 FLink 模块, 然后点击后边的下载。如下图所示:

🖪 云下载				×
名称: 最近下载 全部列表	序列号:	型号: 全部列表 ▼ -密码设置	查询     重置       ☑ 清除设置	刷新
□ 基本信息 ♥ ● flink-wifi 3388190305 2402210900 ■ ● 测试Flink-40 3382191200 ■ ● flink_4g 3382191214	1 勾选要下载的 560(FE6070X-V3.0) 038(FE7070WE) G 008(FE6070H) 454(FE6100)	DFLink 帝	<ul> <li>② 清除W数据</li> <li>② 清除配方数据</li> <li>◎ 清除用方数据</li> <li>◎ 清除用户信息</li> <li>◎ 当前工程</li> <li>◎ 当前工程</li> <li>◎ 当前工程</li> <li>◎ 目前工程</li> <li>◎ 目前工程</li> <li>◎ 目前工程</li> <li>○ 信</li> <li>□ 行給用户信息</li> <li>○ 目前工程</li> <li></li></ul>	<ul> <li>勾选清除设置</li> <li>・</li> <li>・</li></ul>
已选中 1 条			下载	取消

(5)等待提示传输完成之后,需要等待几分钟的时间(不同大小的程序等待时间不一样),等到触摸屏黑屏重启之后,表示已经下载完成,如下图所示:



三. 关于更新 HMI 的文件系统

1、如何区分 HMI 的版本?



如上图所示,可以明显看出,3.0版本的HMI标签上有备注3.0且边上有黄色的标签。

2.0版本的HMI则无备注。

# 2、什么情况需要刷文件系统

FLink 状态显示异常; FLink 前的状态为黄色问号,或者灰色的勾;或者 Manager 中在线, FS 中登录后在列表中找不到这个 FLINK,且 HMI为 2.0 版本;则需要刷文件系统解决。



─点一滴,推动设备智能化

	- 3382200/1224(FE6100)	
0	□ ❷ <mark>测试</mark> 338220071234(FE6100)	
	_ 姓山500立方	_

# 3、如何更新 HMI 的文件系统

(1) 打开最新版 FS 软件,点击"工具/上传/系统/获取 HMI 信息",可以查看到该 HMI 的内核和 文件系统等版本信息

E6070			
产品型号:	1021	上网方式:	静态IP + GPRS
HD: 18AC3	05A9073C8636BBBB109	B00T版本:	550
IMI IP:	192, 168, 1, 200	内核版本:	512
AC地址:	00DB6063041E	文件系统版本	s: 659
GUI版本:	1740	FCS版本:	575
loader版本:	551	FDS版本:	2230
link			
뜨品型号:	3382	UID:	002100300B47383336323132
후列号·	338219102419	警录域名:	fbox360, com

(2) USB 线连接 HMI 和电脑。系统----跳转到 boot; 等待执行指令成功

<ul> <li>● USB</li> <li>○ USB</li> <li>○ USB</li> <li>Tools</li> <li>※</li> <li>跳转到触控校正</li> <li>指令执行成功!</li> </ul>	
◎ 以太网 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
指令执行成功!	
设置IP地址	
系统更新(BOOT模式下USB更新有效) 确定 跳转到Setup	
跳转到BOOT	
更新内核 更新文件系统 时钟校对(仅支持10	AI)





(3) 更新文件系统

■ ==== 一点一滴,推动设备智能化

功能鏈
7件系统 获取HMI信息
跳转到触控校正
设置IP地址
部转到Setup 点击"跳转到boot"
跳转到BOOT
时钟校对(仅支持HMI)