

FBox 上网配置-蜂窝网络

1、4G卡插入盒子的卡槽。4G卡需要能正常使用,能上外网。如果是从繁易购买的物联 卡,可以联系我们技术支持优先查卡状态是否正常。

2、接线 FBox 连电脑。FBox 的方口 USB 接电脑(若是 Lite 盒子,则 Mini USB 口接电脑),或网口接电脑。USB 连接需要有 USB 驱动;网口接电脑通过扫描,找到盒子 IP 后,电脑 IPV4 改和盒子同网段,随后开始配置。

USB 驱动安装方法: <u>http://help.fbox360.com/answer/Installusbdriver.html?q=USB</u>

ConfigurationTool V2.0.9			\$ - X
	选择您	的设备型号	
	転車型 通信方式 ● USB		函和盒子的连接方式
	IP 地址		果是网线连接,需要扫描IP;并 电脑IPV4改和盒子同网段。
	*	₩ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	

3、设置参数

(1) 参数配置

(2) 读取





(3) 联网方式设置为:蜂窝网络

(4) WAN 参数 DHCP 或者静态分配都可以。若设置静态分配, WAN IP 不可和 LAN IP、

PLC IP 同网段,且不以1或255 结尾。

(5) LAN IP 和 PLC IP 设置同网段,且不以1或255 结尾。

例如: PLC IP 地址: 192.168.5.88

1、WAN IP: 192.168.2.10; (不能和 PLC 同网段、不可 1 或 255 结尾)

2、子网掩码: 255.255.255.0;

3、网关: 192.168.2.1

4、LAN IP: 192.168.5.10(和 PLC 同网段,不可1或 255 结尾)

(6) 设置完成后点设置按钮即可。

ConfigurationTool	¥2. 0. 9	—	×
	通讯方式: 以太网 🛄 USB 🚓	7	⊅
设备状态	参数配置	设置	
参数配置1			^
日志诊断	○以太网 ○ WIFI ◎ 蜂窝网络 3 、选择联网方式为蜂窝网络		
高级操作	Wan 参数 ○ DHCP ● 静态IP地址 静态分配 WAN MAC DNS1 0.0.0.0 IP地址 192.168.2.10 5 假设PLC IP: 192.168.5.88 子网摘码 255.255.255.0 wan 和PLC IP设置不同网段 ^C 0.0.0.0 网关 192.168.2.1 LAN IP ☑ 192.168.5.10 6 LAN IP和P	PLC IP	同
	WIFI 参数 ●		



2

3 🗕

• 💼 🗄 🗆 • 🔿 • 📮 •

一点一滴,推动设备智能化

4、根据提示,会要求重启 FBox,等待设备重启完成即可。

5、重启后回到设备状态界面,读取设备状态,可以看到盒子是否在线的信息。如果盒子还是离线,请联系我们技术支持,提供读取到的设备状态截图和日志诊断信息,方便判断由于哪些原因引起。

	通讯方式: 以太网	USB +								
2.40										
	设备状态							读		
教配置	基本信息			_						
志诊断	连接状态	Q	o 在线		联网方式		5	以太网		
高級操作	型号	FBo	x-4G-R	_ 0 เม	看到 <u>高</u> 子 固件版4	是台住线	1490	. 3111. 1240		
	序列号	30(密码			1443			
	设备模式	正常	正常模式							
	网络信息	网络信息								
			WAN	-	LAN	WIFI		GPRS		
	IP地址	192.168.1	192. 168. 1. 4		. 21	0. 0. 0. 0		0.0.0.0		
	子网掩码	255. 255. 2	255. 255. 255. 0			0.0.0.0		0.0.0.0		
	同关	192.168.1	192. 168. 1. 1		0.0.0.0		0.0.0.0			
	DNS1	192.168.1	192.168.1.1		192.168.1.1			192.168.1.1		
	DNS2	0.0.0.0	0.0.0.0		0.0.0.0		0.0.0.0			
	文件版本									
	硒姓肟木	100			FCS 版	FCS 版本		1490		
	PSC1+10X-45	1000								